

THERMOKING ARIZA KODLARI

KOD	RENK	ARIZA	YAPILACAK
1	YEŞİL	MİKROİŞLEMCİ RESET	Çalışmayı etkilemez alarmı sil
2	SARI	EVAP PETEK SENSÖRÜ	Yük ısısını gözle tamirini yap
3	SARI	DÖNÜŞ HAVA SENSÖRÜ	Ünite çıkış sensörü kontrolünde, yükü gözle, tamirini yap
4	SARI	ÇIKIŞ HAVA SENSÖRÜ	Ünite dönüş sensörü kontrolünde, yükü gözle, tamirini yap
5	SARI	DIŞ ORTAM SENSÖRÜ	Ünite düşük kapasitede, gerekli tamiri yap
6	SARI	DİZEL MOTOR SU SENSÖRÜ	Ünite düşük kapasitede, gerekli tamiri yap
7	SARI	MOTOR DEVİR SENSÖRÜ	Ünite düşük kapasitede, gerekli tamiri yap
8	SARI	REMOT DÖNÜŞ SENSÖRÜ	Çoklu kasa bölmesi
9	KIRMIZI	YÜKSEK EVAP PETEK ISISI	Ünite hasar önlemek için stop etti, derhal tamir et
10	KIRMIZI	YÜKSEK ÇIKIŞ BASINCI & ISISI	Ünite hasar önlemek için stop etti, tekrar dene derhal tamir et
11	SARI	ÜNİTE ALTERNATİF SENSÖR KONTROLÜNDE	Ünite başka sensör kontrolünde (alarm3-4) tamir et
11	KIRMIZI	SENSÖR TARAFINDAN STOP ETTİRİLDİ	Ünite hasar önlemek için stop etti, derhal tamir et
13	KIRMIZI	SENSÖR KALİBRASYONLARI TESTİ	Kasa ısısını termometre ile denetle
14	YEŞİL	DEFROST ZAMANLI BİTTİ	Alarmı sil yük sonrası tamir et
15	YEŞİL	ISITMA BUJİLERİ KONTROLÜ	Yük sonrası tamir et
16	YEŞİL	ELLE ÇALIŞMA TAMAMLANMADI	Motor elle çalışmadı, alarmı sil, tekrar dene
17	KIRMIZI	DİZEL MOTOR ÇALIŞMADI	Devamlı çalışma modunda tekrar dene, gerekli şekilde tamir et
18	KIRMIZI	MOTOR SUYUNDA YÜKSEK ISI	Kayış gerginlikleri kontrol, su seviye kontrol
19	KIRMIZI	MOTOR DÜŞÜK YAĞ BASINCI	Motor yağını tamamla, gerektiği şekilde tamirini yap
20	KIRMIZI	DİZEL MOTOR ÇALIŞMADI	Akaryakıt'ı kontrol et, devamlı mod'da çalıştır, gerekli tamiri yap
21	SARI	SOĞUTMA ÇEVİRİM KONTROLÜ	Yükü kontrol et, gerekli tamiri yap
22	SARI	ISITMA ÇEVİRİM KONTROLÜ	Yükü kontrol et, gerekli tamiri yap
23	KIRMIZI	SOĞUTMA ÇEVİRİM HATASI	Ünite hasar önlemek için stop etti, derhal tamir et
24	KIRMIZI	ISITMA ÇEVİRİM HATASI	Ünite hasar önlemek için stop etti, derhal tamir et
25	KIRMIZI	ALTERNATÖR KONTROLÜ	Alternatör şarjını kontrol et, derhal tamir et
26	SARI	SOĞUTUCU GAZ KONTROLÜ	Yükü kontrol et, gerekli tamiri yap
28	SARI	YÜK ÖNCESİ KONTROL DÜŞÜMÜ	Özdenetim & yük öncesi testi sonlandı diğer alarmları kontrol et
29	SARI	DEFROST DAMPER DEVRESİ	Ünite defrost yapmıyor, yükü kontrol et, tamirini yap
30	KIRMIZI	DAMPER SIKIŞMASI	Defrost damperi kapalı olarak sıkışmış, derhal tamir edin
31	KIRMIZI	YAĞ BASINÇ MÜŞÜRÜ & SENSÖRÜ	Ünite düşük kapasitede veya çalışmıyor gerekli tamiri yap
32	KIRMIZI	ÜNİTE GAZI EKSİK	Ünite hasar önlemek için stop etti, derhal tamir et
33	SARI	MOTOR DEVİR KONTROLÜ	Motor devrini kontrol et ve kaydet, gerekli tamiri yap
34	SARI	MODÜLASYON DEVRESİ	Modülasyon devre kesici ve sigorta kontrolü tamirini yap
35	KIRMIZI	ÇALIŞMA RÖLE DEVRESİ	Çalışma röle devresini kontrol et ve tamirini sağla
36	KIRMIZI	ELEKTRİKTE ÇALIŞMADI	Gelen akımı kontrol et, motor kayışlarını denetle ve tamirini yap
37	SARI	MOTOR SU SEVİYESİ KONTROL	Motor su seviyesini kontrol et ve tamamla
38	KIRMIZI	ELEKTRİKTE TERS FAZ & AŞIRI YÜK	Akım ters, voltaj düşük veya aşırı yük çekiyor
39	SARI	SU VALFİ DEVRESİ	Ünite düşük ısıda çalışıyor, yükü gözle, gerekli tamiri yap
40	SARI	YÜKSEK HIZ DEVRESİ	Yüksek deviri test et
41	SARI	MOTOR SU ISISI KONTROLÜ	Su seviyesi ve kayış gerginliği kontrolü

42	SARI	DÜŞÜK DEVİRDE ÇALIŞMA ZORLAMASI	Geçici yüksek ısı, gerekli tamiri yapın
43	SARI	MODÜLASYON DÜŞ DEVİR ZORLAMASI	Geçici yüksek ısı, gerekli tamiri yapın
44	KIRMIZI	AKARYAKIT SİSTEMİ	Depo akaryakıt kontrol, gerekirse yakıt sistemi temizleme
45	SARI	SICAK GAZ DEVRESİ	Düşük modülasyon devresinde çalışıyor, yük sonrası tamir et
46	SARI	HAVA AKIŞ KONTROLÜ	Yük hava akışını engelliyor, yüklemeyi kontrol edin
47	KIRMIZI	REMOT SENSÖR KAPATMASI	Çoklu bölme sensör arızası
48	KIRMIZI	KAYIŞ VE DEBRİYAJ KONTROLÜ	Debriyaj ve kayış kaçırıyor, gerekli tamiri yap
49	YEŞİL	UYDU İLETİŞİM	Uydu iletişim çalışmıyor
50	YEŞİL	SAAT AYARLARI	Çalışma normal, saatleri resetle
51	SARI	KAPATMA DEVRESİ	İkinci koruma devre arızası, tamir et
52	SARI	ISI DEVRESİ	Isıtma yapamıyor tamirini yap
53	SARI	EKONOMİ VALF DEVRESİ	Düşük devrede ısıtma, gerekli tamiri yapın
54	SARI	TEST MODU KAPATMA	Test esnasında zaman aşımı kapatması, çalışmayı etkilemez
55	SARI	MOTOR DEVİRLERİ AYARI	Motor devirlerini kontrol et
61	KIRMIZI	AKÜ VOLTAJİ DÜŞÜK	Akü voltaj ve amper kontrolü
62	KIRMIZI	AMPERMETRE KALİBRASYON ARIZASI	Ampermetre kalibre testi
63	KIRMIZI	MOTOR STOP ETTİ	Sebebi bilinmiyor, özellikle yakıt kontrolü, yeniden çalıştırmayı dene
64	YEŞİL	YÜK ÖNCESİ TEST HATIRLATMA	Çalışmayı etkilemez, testi yap alarmları sil
66	KIRMIZI	MOTOR YAĞ SEVİYESİ DÜŞÜK	Motor yağ seviyesini kontrol et, yağı tamamla
67	SARI	LİKİT HATTI SOLENOİD DEVRESİ	Düşük kapasitede çalışıyor, yükü gözle tamirini yap
68	SARI	MİKROİŞLEMCİ ARIZA KODU	Alarmı sil, yeniden dene, yükü gözle, tamirini yap
70	YEŞİL	ZAMAN SAATİ ARIZASI	Çalışmayı etkilemez
71	YEŞİL	ZAMAN 4 LİMİTİNİ GEÇMİŞ	Çalışmayı etkilemez
72	YEŞİL	ZAMAN 5 LİMİTİNİ GEÇMİŞ	Çalışmayı etkilemez
73	YEŞİL	ZAMAN 6 LİMİTİNİ GEÇMİŞ	Çalışmayı etkilemez
74	KIRMIZI	MİKROİŞLEMCİ HATALI PROGRAM	Yeniden test edin
75	KIRMIZI	MİKROİŞLEMCİ ARIZASI	İşlemci arızalı
76	KIRMIZI	MİKROİŞLEMCİ ARIZASI	İşlemci arızalı
77	KIRMIZI	MİKROİŞLEMCİ ARIZASI	İşlemci arızalı
78	KIRMIZI	MİKROİŞLEMCİ ARIZASI	İşlemci arızalı
79	YEŞİL	VERİ HAFIZASI DOLU	Alarmı sil
80	SARI	KOMPRESÖR ISI SENSÖRÜ	Kompresör koruma düşümü, tamirini yap
81	SARI	YÜKSEK KOMPRESÖR ISISI	Kompresör aşırı ısıda çalışıyor, hemen tamir edin
82	KIRMIZI	YÜKSEK KOMPRESÖR ISISINDAN STOP ETTİ	Hasar önlemek için stop etti, derhal tamir edin
83	SARI	DÜŞÜK MOTOR SU ISISI	Isıtma kapasitesi düşük tamir edin
84	SARI	TEKRAR ÇALIŞTIRMA GEÇERSİZ	Diğer alarmları kontrol et, ünite stop ederse tamirini yap
89	SARI	ELEKTRONİK EMİŞ VALF ARIZASI	Sarı alarmısa düşük kapasitede çalışma, tamirini yapın
90	KIRMIZI	ELEKTRİK AKIMI YÜKSEK VOLTAJİ	Voltajı 380 v trefeze olarak kontrol ediniz
91	KIRMIZI	ELEKTRİK GİRİŞ KONTROLÜ	Voltajı kontrol edin
92	KIRMIZI	SENSÖR NUMARALARI TUTMUYOR	Sensör numaralarını kontrol edin (menüden)
93	KIRMIZI	KOMPRESÖR EMİŞ BASINCI DÜŞÜK	Emiş basıncını kontrol edin
94	KIRMIZI	YÜKLEME BİRİNCİ DEVRESİ ARIZASI	Devre girişini kontrol et
95	KIRMIZI	YÜKLEME İKİNCİ DEVRESİ ARIZASI	Devre girişini kontrol et
96	SARI	DÜŞÜK AKARYAKIT SEVİYESİ	Trenlerde taşınan ünitelerde
98	SARI	YAKIT SEVİYE SENSÖRÜ	Sensörü test et
99	KIRMIZI	KOMPRESÖR YÜKSEK ÇIKIŞ BASINCI	Göstergelerle kontrolünü yap
105	SARI	BİRİKTİRME TANK BASINÇ SOLENOİD DEVRESİ	Ünite düşük ısıtma modunda çalışıyor, yükü gözle, gereken tamiri yap

106	SARI	TEMİZLEME TANK DEVRESİ	Ünite düşük ısıtma modunda çalışıyor, yükü gözle, gereken tamiri yap
107	SARI	KONDANSER GİRİŞ BOBİN DEVRESİ	Ünite düşük kapasitede çalışıyor, yükü gözle, gerekli tamiri yap
108	SARI	KAPI AÇILMADA ZAMAN AŞIMI (DOOR SIVIÇLİ)	Kasa kapısı uzun süre açık kaldı, kapıyı kapat alarmı sil
109	SARI	YÜKSEK ÇIKIŞ BASINCI - SENSÖRÜ	Yüksek çıkış basıncı, veya çıkış sensörü, yüksek devirden koruma
110	SARI	EMİŞ HATTI BOBİN DEVRESİ	Ünite düşük kapasitede çalışıyor, yükü gözle, gerekli tamiri yap
111	KIRMIZI	ÜNİTE UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMEMİŞ	Mikroişlemci üniteye göre set edilmemiş, yeniden acil olarak ayarla
112	SARI	ÇOKLU BÖLMELER FAN DEVRELERİ	Bölme fanı çalışmıyor, gerekli tamiri yapın
113	SARI	ELEKTRİKLİ ISITMA DEVRESİ	Elektrik ısıtma problemi, gerekli tamiri yap
114	KIRMIZI	ÇOKLU ALARM	Hasar önleme için stop etti, alarmları kontrol et gerekli tamiri yap
115	KIRMIZI	YÜKSEK BASINÇ KESME MÜŞÜRÜ	Yüksek basınç müşürünü kontrol et
116	KIRMIZI	YÜKSEK BASINÇ MÜŞÜRÜ DEVRESİ	Devreyi kontrol et
117	SARI	OTOMATİK DİZELDEN ELEKTRİKE RÖLESİ	Devreyi ve röleyi kontrol et
118	SARI	OTOMATİKTEN DİZELE RÖLESİ	Devreyi ve röleyi kontrol et
121	SARI	LİKİT ENJEKSİYON DEVRESİ	Devreyi kontrol et
122	SARI	DİZEL ELEKTRİK DEVRESİ KONTROLÜ	İki devreyide kontrol et
127	SARI	AYAR DERESESİ GİRİLMEMİŞ	Ayar derecesini gir
128	SARI	DİZEL MOTOR BAKIM ZAMAN HATIRLATICI-1	Bakım saatlerini kontrol et
129	SARI	DİZEL MOTOR BAKIM ZAMAN HATIRLATICI-2	Bakım saatlerini kontrol et
130	SARI	ELEKTRİK BAKIM ZAMANI HATIRLATICI-1	Bakım saatlerini kontrol et
131	SARI	ELEKTRİK BAKIM ZAMANI HATIRLATICI-2	Bakım saatlerini kontrol et
132	SARI	TOPLAM ZAMAN BAKIM HATIRLATICISI-1	Bakım saatlerini kontrol et
133	SARI	TOPLAM ZAMAN BAKIM HATIRLATICISI-2	Bakım saatlerini kontrol et
134	KIRMIZI	İŞLEMCİ AKIMI ZAYIF	Bağlantıları kontrol et
136	SARI	İŞLEMCİ DİGİTAL ÇIKIŞ KONTROLÜ - YEDEK ÇIKIŞI KONTROLÜ	Yedek çıkışı kontrol et
137	KIRMIZI	DAMPER MOTOR REZİSTANSI	Damper motor ısıtıcısını kontrol et
203	KIRMIZI	DÖNÜŞ HAVA SENSÖR EKRANI	Sensör kontrolü
204	KIRMIZI	ÇIKIŞ HAVA SENSÖR EKRANI	Sensör kontrolü